

# **Biến máy in + scanner thành máy photocopy**

**Các dòng máy in phun đa chức năng hầu hết đều được thiết kế với hai thành phần riêng biệt: Scanner (quét) và Printer (in ấn). Điểm mạnh của thiết kế này là khi một bộ phận không hoạt động vì hư hỏng, bạn vẫn có thể sử dụng được chức năng còn lại như một thiết bị độc lập.**

Với các dòng máy in phun đa chức năng của Epson, bạn còn sở hữu được phần mềm Epson Copy Utility, với phần mềm này, bạn sẽ dễ dàng biến chiếc máy in của mình thành một thiết bị photocopy chuyên dụng. Nó có thể hoạt động với hệ thống in đa năng tích hợp, hay với máy in và máy scan riêng rẽ.

Do được thiết kế dành riêng cho hệ thống in phun đa năng, nên mặc định thiết bị Output cũng chính là tên máy in đồng thời cũng là thiết bị Scan. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể cấu hình lại thiết bị Output là một máy in khác, trong trường hợp hệ thống in ấn trên máy đa năng đã bị lỗi.

Giao diện của phần mềm gồm 3 phần chính: phần chọn tên thiết bị, phần định dạng và chức năng copy.

Phần chọn tên thiết bị gồm:

- Scanner: bấm vào mũi tên xổ xuống để chọn máy scan (trường hợp này là Epson SCX2800, nếu thiết bị khác bạn hãy chọn lại tên).

- Printer: bạn có thể tùy chọn tên máy in đa năng (nếu còn hoạt động tốt), hoặc chọn tên máy in khác đang sử dụng (nếu muốn in ra từ máy in này).

Phần định dạng gồm 3 đề mục:

- Source Type: chọn lựa nguồn tài liệu sử dụng: trắng đen (Black & White), tài liệu màu (color), tài liệu đơn hay nhiều trang (single, multiple)... Thông thường chọn Black & White.

- Output Paper: chọn kiểu giấy in.

- Copy size: tỉ lệ phóng to, thu nhỏ (mặc định là 100%, A4-A4).

Chức năng Copy bao gồm tùy chọn Text Enhancement giúp nâng cao chất lượng quét, ngoài ra bạn còn có thể điều chỉnh thêm độ sáng (brightness) và tương phản (contrast) cho tài liệu quét.

Để sử dụng, bạn bấm vào nút Preview/Custom bên dưới. Xong, bấm nút Scan để quét tài liệu. Cuối cùng nhập vào số lượng bản muốn sao ra, rồi bấm nút Copy.

Lưu ý:

- Đối với máy in tích hợp máy scan, phần mềm chỉ hoạt động khi chức năng Scan trên máy in đã được bật (vẫn còn hoạt động).

- Phần mềm chỉ tương thích với máy in Epson và một số model in phun đa năng (xem thêm trong đĩa CD đính kèm hoặc download tại: <http://mega.1280.com/file/2YZJBH5G>).

